

# PROD-OPTIM 25

## INSTALLAZIONE

- Appoggiate il PROD-OPTIM 25 su un piano stabile e regolatene la messa in bolla con l'aiuto dei piedi regolabili.
- Per un utilizzo su banco verificate che quest'ultimo possa sostenere il carico dello stampo più quella dell'apparecchio.

## NORME DI SICUREZZA

- Attenzione a non superare il carico raccomandato sulla targa fissata all'apparecchio.
- È preferibile porre la parte mobile dello stampo (essendo questa generalmente la più pesante) sulla tavola fissa del PROD-OPTIM.
- Per gli stampi di grandi dimensioni che potrebbero essere instabili sulla loro faccia d'appoggio, lasciate la cinghia di manutenzione in sicurezza durante l'apertura.
- Attenzione a non muovere troppo rapidamente la tavola mobile e avvicinare lentamente contro il paracolpi posteriore per evitare l'oscillazione dello stampo al momento dell'arresto contro questo.
- Si raccomanda di bloccare la tavola mobile in posizione posteriore per mezzo del piede di chiusura prima di fare girare il piatto superiore

## PRECAUZIONI DI IMPIEGO

- Il personale che utilizzerà il PROD-OPTIM dovrà avere preso conoscenza delle norme elementari necessarie al suo utilizzo senza rischi.
- La società PROD-OPTIM declina qualsiasi responsabilità in caso d'inosservanza delle regole elementari d'utilizzo e di sicurezza.
- Non muovete mai il PROD-OPTIM per mezzo di un transpallet con lo stampo appoggiato sopra.
- Quando richiudete lo stampo fate attenzione a spingere lo stampo e la tavola mobile simultaneamente con la parte posteriore stando attenti a non lasciare mai le dita sulla parete frontale per evitare ogni pinzatura che può causare gravi lesioni.
- Lo stampo dovrà essere posto delicatamente sulle tavole. Un appoggio troppo brusco potrebbe danneggiare il dispositivo a biglie ed i carrelli. In questo caso la garanzia non si applicherebbe.

## MANUTENZIONE

- Il PROD-OPTIM non richiede alcuna manutenzione particolare. La lubrificazione dei carrelli a biglie non si effettua che una volta all'anno.

## GARANZIA

- Il PROD-OPTIM è garantito 12 mesi a partire dalla data di messa in servizio.
- La garanzia sarà accordata soltanto alla condizione imperativa del rispetto delle condizioni d'impianto e dei carichi autorizzati.
- La garanzia copre la sostituzione delle parti riconosciute difettose dal nostro servizio di assistenza tecnica ed esclude le spese di trasporto e di manodopera.